



SCHÖNBERG

INSTALLATION STANDFUSS SCHÖNBERG

1. Um Fingerabdrücke zu vermeiden, benutzen Sie bitte die, im Standfuß-Set inkludierten, Handschuhe.
 2. Stellen Sie den Lautsprecher kopfüber vor sich auf.
 3. Legen Sie die Standfuß-Platte auf die Profile, so daß alle Schraubenlöcher übereinstimmen.
- Achtung: Orientieren Sie sich dabei am "FRONT" Aufkleber am Standfuß.
4. Fixieren Sie den Standfuß nun mit den 4 Metallschrauben. Bitte benutzen Sie dazu den Hexagon-Schlüssel.
 5. Nun schrauben Sie bitte die 4 Spikes in die Öffnungen am Ende der Standfuß-Profile.

ZUBEHÖR STANDFUSS SCHÖNBERG

STANDFUSS: 1 Stk.

SPIKES: 4 Stk.

METALLSCHRAUBEN: 4 Stk.
M6 x 25 mm

HEXAGONAL SCHLÜSSEL: 1 Stk.

BANANENSTECKER: 2 Stk.
silberbeschichtet

HANDSCHUHE: 2 Stk.

